

SPOTWATCHER® PHARMA CONTAINER

IHR KOMPAKTES FLASCHENPRÜFSYSTEM

Der SpotWatcher® Pharma Container ist die kompakte und platzsparende Variante aus der SpotWatcher®-Familie. Er ist für die 100%-Prüfung von kleinen und opaken Flaschen und Behältern konzipiert. Dabei deckt er das ganze Spektrum der Standardprüfungen zur Qualitätskontrolle ab und dank seiner Software kann er sogar Pharmaregularien erfüllen.



ERFAHREN
SIE MEHR.



Der SpotWatcher® Pharma Container fügt sich dank stufenloser Höhenverstellung und kleiner Grundfläche ideal in jede Produktionslinie ein.

Der SpotWatcher® Pharma Container ist ideal geeignet für die 100%-Prüfung von opaken Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese aus **PE (HDPE und LDPE) oder PP** sind. Als Standardsystem konzipiert, überzeugt er mit seinem **umfassenden Paket an Prüfoptionen**. Gleichzeitig ist er mit einer **Grundfläche von weniger als 1 m²** ein echtes Kompaktsystem für die Qualitätskontrolle von Flaschen und Behältern.

Die Software des SpotWatcher® Pharma Container bietet Ihnen optional eine umfassende Benutzerverwaltung sowie Protokollfunktion, die sie ideal bei der Erfüllung wichtiger Regularien wie **GMP Guide Annex 11** (21 CFR Part 11) unterstützen. Zusätzlich besitzt sie die Fähigkeit, über die Sammlung von Gut- und Schlechtheilbildern **selbständig zu lernen**.



SPOTWATCHER® PHARMA CONTAINER

IHR KOMPAKTES FLASCHENPRÜFSYSTEM



PRÜFKRITERIEN BODY

- \\ Materialfehler/Kontaminationen
- \\ Löcher
- \\ Brenner
- \\ Farbschlieren
- \\ Dünnstellen

PRÜFKRITERIEN BODEN

- \\ Dunkle und helle Flecken
- \\ Brenner
- \\ Einschluss von Fremdmaterial

PRÜFKRITERIEN MÜNDUNG

- \\ Durchmesser
- \\ Ovalität
- \\ Materialeinschub
- \\ Kontur- und Oberflächenfehler am Mündungsring

PRÜFKRITERIEN KONTUR

- \\ Grobe Butzen im Gewindebereich
- \\ Butzen am Flaschenboden

Prüfgeschwindigkeit

- \\ bis zu 21.600 Objekte / Stunde

Höhenverstellbereich

- \\ 500 mm

Prüfkörperabmessungen

- \\ Durchmesser 30 – 100 mm
- \\ Höhe 50 – 200 mm

Prüfbare Materialien

- \\ PP
- \\ PE (HDPE, LDPE)

- \\ Schiefstand bedingt durch ausgebeulten Flaschenboden
- \\ Dellen und Beulen

Wenn Sie also wenig Platz in Ihrer Produktion haben und trotzdem die Sicherheit einer 100 %igen Prüfung wollen, dann wählen Sie den SpotWatcher® Pharma Container.