


Boîte avec couvercle séparé – KS 12

Notice de montage



1. Posez le carton découpé sur la table, la face blanche visible. Pliez les bords à cannelures vers le haut puis rabaissez-les.
2. Relevez les parties latérales de la boîte en angle droit. Rabattez les côtés doubles et placez-les sur les tranches. Manipulez les onglets doubles avec précaution. Procédez de la même façon pour le fond et le couvercle de la boîte.
3. Relevez les bords de la largeur en angle droit. Rabattez les côtés longitudinaux sur les languettes relevées de la largeur. Les languettes de la longueur doivent être dirigées vers l'extérieur. Insérez les côtés dans les fentes prévues à cet effet.
4. Rabattez les bords de la largeur sur les languettes longitudinales pour les insérer à leur tour. Vous pouvez maintenant monter la boîte avec ces deux éléments.
5. Procédez de la même façon avec le couvercle et le fond de la boîte.
6. Assemblez enfin les deux parties de la boîte.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous deviez malgré tout rencontrer des difficultés lors du pliage, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister.

Vous trouverez une version animée de la notice de montage en cliquant sur le lien suivant : <http://www.films.klug-conservation.fr>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2

87509 Immenstadt/Allemagne

Tel. +49 (0)8323 9653 365

www.klug-conservation.fr

