


Boîte avec couvercle – KS 15

Notice de montage



1. Posez le carton découpé sur la table, la face blanche visible.
2. La boîte KS 15 se compose de la partie principale d'une boîte KS 7 et d'une boîte KS 12. Pour le montage de la boîte KS 7, veuillez vous référer à la notice de montage ci-jointe. La version standard de la boîte KS 12 a été modifiée, afin de pouvoir insérer trois compartiments.
3. Pour insérer les compartiments, relevez les bords de la largeur en angle droit. Rabattez les côtés longitudinaux sur les languettes relevées de la largeur. Les languettes de la longueur doivent être dirigées vers l'extérieur. Insérez les côtés dans les fentes prévues à cet effet.
4. Insérez les deux compartiments extérieurs. Enclenchez les languettes dans les fentes prévues à cet effet.
5. Insérez ensuite le compartiment du milieu et rabattez le couvercle en enclenchant les languettes longitudinales dans les fentes prévues à cet effet.
6. Pour finir, insérez les fonds dans la boîte.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si vous deviez malgré tout rencontrer des difficultés lors du pliage, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister.

Vous trouverez une version animée de la notice de montage en cliquant sur le lien suivant : <http://www.films.klug-conservation.fr>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2
87509 Immenstadt/Allemagne
Tel. +49 (0)8323 9653 365
www.klug-conservation.fr

